

Entry Pass S500 Setting




1) 加新卡(Add New Card)

*需 12W

- 111111 + #
 - 扫描一张旧卡(Scan old card)
 - 4 + #
 - 扫描新卡(Scan new card)
 - #
 - 扫描新卡(Scan new card)
 - #
 - 最后按#三次=Exit(退出)
-

2) 删除卡的操作 (Cancel Card Use)

- 111111 + #
- 扫描要删除的卡(Scan old card)
- 6 + #
- 卡号 (前十个号码,前面两个号码不要) 如 :



15077124

- 最后按#三次 = Exit(退出)
-

3) 开门时间 (Time Open)

- 111111 + #
 - 扫描旧卡
 - 1
 - 设定秒数 (5 秒 -- 按 05)
(10 秒 -- 按 10)
 - 最后按#三次=Exit(退出)
-

4) 更换(手按)密码 (Manual Input Password)

- 111111 + #
- 扫描旧卡
- 旧密码 + # + * (四个号码)
- 新密码 (四个号码)
- 最后按#三次=Exit(退出)